

# TDC Scale - Funktionskoder



## Bemærk

I udlandet kan du ikke benytte funktionskoderne, og heller ikke ringe direkte på lokalnumrene.

## Funktionskode oversigt

*kode	Funktion	*kode	Funktion
*0	Kortnummer kald efterfulgt af kortnummer	*93	Viderestilling ved manglende svar deaktivering
*11	Samtaleskift One Number	*97	Individuel indtrækning
*12	Aktivering af IP telefon ved One Number	*98	Gruppeindtrækning
*13	Deaktivering af IP telefon ved One Number	*130	Omstilling på Scale/One Mobil
*33	Individuel indtrækning med indbrydning	*210	Fast viderestilling til Besked Svar deaktivering
*55	Omstilling til BeskedSvar	*211	Fast viderestilling til Besked Svar aktivering
*62	Adgang til Brugerstyringsportalen	*300	Indmelding i alle Call Center grupper
*65	Vis nummer per kald	*300	Indmelding i specifik Call Center gruppe efterfulgt af gruppenummer
*66	Genopkald af seneste nummer	*301	Udmelding af specifik Call Center gruppe efterfulgt af gruppenummer
*67	Skjul nummer per kald	*301	Udmelding af alle Call Center grupper
*68	Parkering af opkald	*302(*)	Aktivering af viderestilling af søgegruppe/callcenter - tast *302 Nr der viderestilles * Nr der viderestilles til
*70	Banke på deaktivering per kald	*303(**)	Deaktivering viderestilling af søgegruppe/callcenter - tast *303 Nr der normalstilles
*72	Fast viderestilling aktivering	*306*	Job/Privat Zone funktion- Du skifter automatisk zone og får at vide hvilken zone tilstand, du nu befinder dig i
*73	Fast viderestilling deaktivering	*320	Skjul nummer permanent deaktivering
*75	Indkodning af kortnumre	*321	Skjul nummer permanent aktivering
*78	Vil ikke forstyrres aktivering	*400	Viderestilling ved optaget til Besked Svar deaktivering
*79	Vil ikke forstyrres deaktivering	*401	Viderestilling ved optaget til Besked Svar aktivering
*81	Notering deaktivering	*410	Viderestilling ved manglende svar til Besked Svar deaktivering
*86	Direkte adgang til BeskedSvar via Brugerstyringsportalen	*411	Viderestilling ved manglende svar til Besked Svar deaktivering
*88	Hent parkeret opkald	*430	Banke på deaktivering
*90	Viderestilling ved optaget aktivering	*431	Banke på aktivering
*91	Viderestilling ved optaget deaktivering	*610	Ændring af viderestillingstiden ved manglende svar
*92	Viderestilling ved manglende svar aktivering		

(\*) eksempel: Viderstil søgegrp lokal 100 til lokal 200: \*302100\*200

(\*\*) eksempel: Fjern viderestilling af lokal 100: \*303100